

NOM DU FICHER:

xxxxxxx.SV

FORMAT D'UN ENREGSITREMENT:

\$PAMES, date, 12SOB, [CR][LF]

DESCRIPTION:

EN-TETE

Début de message

..... \$ ASCII 1 octet
 Type du talker PA ASCII 2
 octets

Type de la données (données
 scientifiques) MES, ASCII 4 octets

DATE

Date JJ/MM/AA, ASCII 9
 octets

Heure HH:MM:SS:DDD, ASCII 13
 octets

12SOB (pas de distinction entre sondeur babord et
 tribord) 12SOB, ASCII 6 octets

Mode (1=2ms,
 2=10ms) X, ASCII 2 octets

Facteur

Qualité XXX, ASCII 4 octets

Vertical (sonde exprimée en mètres quelque soit le mode du
 sondeur) XXXXXX, ASCII 7 octets

FIN Fin de message [CR]

[LF] ASCII 2 octets